

IDEALNO ZA ČAS DOPUSTOV.  
IDEALNO ZA VSE LETO.

- Hitra in enostavna namestitvev.
- Rastline ostanejo na svojem običajnem mestu.
- Presaditev ni potrebna.
- Deluje popolnoma samodejno in po potrebi.
- Ob koncu tedna, v času dopusta, vse leto.

## POPOLNOMA SAMODEJNO ZALIVANJE SOBNIH RASTLIN

Blumat Classic je zanesljiv sistem za zalivanje sobnih rastlin. Voda se črpa iz poljubne posode in se prek glinenega stožca sprošča v zemljo. Sistem deluje samodejno in rastline dobijo, kar potrebujejo. Različica XL je primerna tudi za zalivanje balkonskih rastlin med počitnicami.

## NAMESTITEV



1 Odstranite zeleni pokrovček.




2 Glineni stožec do roba napolnite z vodo.



3 Pokrovček pritisnite na popolnoma napolnjen glineni stožec.



4 Zapičite ga v zemljo v bližini korenin. Glineni stožec mora biti v celoti v zemlji.




5 Cev vstavite v posodo z vodo. Končano!

Posodo za vodo pravočasno napolnite. Ko je posoda za vodo prazna, je treba napolniti tudi sistem Blumat.


## IZTEKANJE VODE

Iztekanje vode lahko uravnate tako, da posodo za vodo postavite višje ali nižje.




**Classic**  
ca. 75 ml/24h  
**ClassicXL**  
ca. 125 ml/24h

Nivo vode v posodi za vodo je malo pod zelenim pokrovčkom Blumat. To pomeni, da je posoda v optimalnem položaju, zalivanje pa je odvisno od vlažnosti tal. Iztekanje vode je **približno 75 ml/24 h ali 125 ml/24 h (XL)**.



**Classic**  
ca. 50 ml/24h  
**ClassicXL**  
ca. 75 ml/24h

Nivo vode v posodi za vodo je precej nižji od zelenega pokrovčka Blumat. Zalivanje poteka glede na vlažnost tal, z zmanjšanim iztekanjem vode je **približno 50 ml/24 h ali 75 ml/24 h (XL)**.



**Classic**  
ca. 150 ml/24h  
**ClassicXL**  
ca. 200 ml/24h

Nivo vode v posodi za vodo je nad zelenim pokrovčkom. Sistem Blumat Classic nenehno oddaja vodo, tudi če je zemlja že dovolj vlažna. Iztekanje vode **znaša do 150 ml/24 h ali 200 ml/24 h (XL)**. Pozor: Ta nastavitev lahko privede do čezmernega zalivanja, zato poskrbite za dovolj velikih podstavkov!

Če določena rastlina potrebuje več vode, lahko v eni posodi uporabite več sistemov Blumat Classic. Najbolje je, da delovanje sistema Blumat Classic nekaj časa (1-2 tedna) opazujete, da najdete optimalno nastavitev.

## DOBRO JE VEDETI

**Sadje in zelenjava:** Sistem Blumat Classic lahko brez pomislekov uporabljate za zalivanje sadja in zelenjave. Vsi izdelki Blumat Classic so preverjeni skladno s standardi avstrijske uredbe o pitni vodi in ne presegajo nobenih mejnih vrednosti. **Izdelki Blumat Classic ne vsebujejo BPA, PFAS in ftalatov.**

**Dolgotrajno zalivanje:** Za ta namen je najbolje uporabljati neprozorne posode, saj se tako zmanjša nastajanje alg. Rastline dodatno zalivajte z zalivalko vsakih 4-6 tednov.

**Gnojenje:** V posodo z vodo preprosto dodajte nekaj tekočega gnojila (pri odmerjanju upoštevajte navodila proizvajalca).

**Vzdrževanje:** Če sistem Blumat Classic enkrat letno temeljito očistite, s tem podaljšajte njegovo življenjsko dobo. Odprite sistem Blumat Classic in oba dela za približno pet minut potopite v toplo vodo. Z majhno krtačko ali leseno palčko odstranite vidne obloge v notranjosti in sperite. Nato pod vodo večkrat močno pritisnite pokrovček in ga odprite, da izperete nečistoče iz cevi. Usedline na zunanji strani glinenega stožca lahko odstranite z brusnim papirjem.

**Jamstvo:** Želimo, da ste zadovoljni. Za vse izdelke Blumat je zagotavljamo 36-mesečno jamstvo od datuma nakupa. Če imate reklamacijo, se obrnite na svojega prodajalca ali neposredno na nas (info@blumat.at).

## 3-LETNO JAMSTVO.